


Látkové stínění
PLISÉ



PLISÉ

Plisé je vhodné do všech typů oken. Lehce si poradí i s atypickými tvary, nebo střešními okny. Používá se často i ke stínění zimních zahrad.

Pestrá paleta látek různých dekorů a vlastností uspokojí i nejnáročnějšího zákazníka. Plisé je možné ovládat ručně pomocí madla, táhla, šňůry, řetízku, nebo motoricky.

Obchodní partner:



Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte **www.climax.cz**

SC - 2013/3

Vyrábíme Vaše látkové stínění ...




t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m

Plisė VS, F - pro vertikální okna a dveře




Plisė VS, F pro vertikální okna a dveře - je určeno do všech typů oken a dveří. Lze je ovládat madlem, šňůrou nebo motorem. V jednom okně lze kombinovat i dva různé typy látek - tzv. provedení „den + noc.“ Žaluzie plisė jsou ideálním stíněním pro atypické tvary oken a dveří.


Plisė VS - s bočním vedením




VS 1 - Klasické stahování směrem dolů




VS 2 - Polohování látky libovolně shora dolů, zdola nahoru




VS 3 - Spojení dvou látek v jednom výrobku („den + noc“)




VS 4 - Použití do oken se šikminou




VS 4 - Použití do oken se šikminou




VS 4 - Použití do oken se šikminou




Plisė F - volně visící




F 1 - Klasické stahování směrem dolů, s brzdou




F 2 - Polohování látky libovolně shora dolů, zdola nahoru



F 3 - Provedení se dvěma ovládaními, spojení dvou látek v jednom výrobku



FE - Plisė s motorickým ovládaním




Typy vhodné pro různé tvary oken: trojúhelník, lichoběžník, pět i šestiúhelník


Plisė PL - pro zimní zahrady




Plisė PL pro interiérové stínění zimních zahrad - ideální řešení pro zimní zahrady. Lze je dodat v různých tvarech, a to jak tvary pravoúhlé, tak i lichoběžníky, trojúhelníky, pětúhelníky, šestiúhelníky, nebo pro okna se šikminou. Ovládají se pomocí madla, kliky, anebo motoru. Plisė je ve správné poloze na zimní zahradě zajištěno ocelovými lankami.




PL 11 - Pravoúhlé tvary




PL 30, 31 - Lichoběžníky




PL 32, 33 - Trojúhelníky



PL 40 - Skla se šikminou



PL 41 - Pětúhelníky




PL 42 - Šestiúhelníky

Plisė DF - pro střešní okna




Plisė DF pro střešní okna - je určeno speciálně pro střešní okna. Boční vedení je řešeno pomocí vodících lišt (DF Comfort), nebo lanky (DF). Využit lze neřeberné množství látek různých dekorů. Na jednom okně je možné kombinovat i dvě látky typu „den + noc“, které Vám zajistí barevné oživení interiéru.


Plisė DF Comfort - s bočním vedením v lištách




DF 10 - Klasické stahování směrem dolů




DF 20 - Polohování látky libovolně shora dolů, zdola nahoru




DF 30 - Spojení dvou látek v jednom výrobku („den + noc“)




Plisė DF - s bočním vedením v lanku




DF 20 - Polohování látky libovolně shora dolů, zdola nahoru




DF 30 - Spojení dvou látek v jednom výrobku („den + noc“)



DF 10 - Klasické stahování směrem dolů




DF 20 - Polohování látky libovolně shora dolů, zdola nahoru




DF 30 - Spojení dvou látek v jednom výrobku („den + noc“)

Plisė SD fixní - trojúhelníky Plisė SR fixní, pohyblivé - půlkruhy, čtvrtkruhy




Plisė SD - fixní plisė slouží k trvalému zastínění oken, bez možnosti ovládání. Vyrobí se ve tvaru trojúhelníku, a lze jej využít i pro střešní okna.

Plisė SR - fixní nebo pohyblivé plisė - slouží k zastínění půlkruhových nebo čtvrtkruhových oken. V případě pohyblivého typu se plisė ovládá pomocí madla.



SR 1 - Fixní plisė ve tvaru půlkruhového oblouku (v nabídce i čtvrtkruh) - bez možnosti ovládání



SR 2 - Pohyblivé plisė ve tvaru půlkruhového oblouku, se stahováním směrem dolů

Látkové stínění Plisė - údržba

Plisė - nespornou výhodou plisovaných látek je jejich snadná údržba. V případě potřeby ponořte plisė do vodní lázně o teplotě 30° s přidávkou čistícího přípravku. Látku důkladně omyjte a následně plisė stlačte, aby došlo k vytlačení přebytké vody. Poté plisė pověste a ve vytáženém stavu sušte. Během sušení látku několikrát stáhněte a vytáhněte. Látku nežehlete, ani nepoužívejte alkalické čistící prostředky, chemické ani ultrazvukové čištění.

Výše uvedený způsob čištění vodou není určen pro látky zatemňující. Ty čistěte pouze vlhkou utěrkou. U plisė s elektrickým pohonem se nesmí elektroodly namáčet! Pro trvalé plisování je důležité plisė pravidelně ovládat. Kvalitu látky udržte, pokud plisė necháte občas déle vytážené. Plisė není určeno do exteriéru, ani ke stínění bazénů.